

Roadside Inspection - email or web services

1. After choosing the HOS option from the main menu, select **HOS** from the dashboard followed by **Options**.
2. Scroll down to the bottom of the page to select **Inspection Mode** next to "Transfer or Display Logs."
3. Then choose your desired transfer method of **Email** or **Web Services**. *Officer code or comments is optional.*
4. If you are unable to use the transfer option, select **Generate**.
This will display the report on the mobile device.

Important: keep this card in the vehicle at all times.

Transflo Support: eldsupport@transflo.com or 1-813-386-2378

Pegasus TransTech has partnered with Geotab to meet the requirements of §395.20 of 49 CFR Part 395 under the conditions it will be used, as set forth in the Geotab Drive System Operation Guide.



TRANSFLO® Telematics

Inspección de carretera - correo electrónico o servicios web

1. Luego de seleccionar la opción HOS del menú principal, seleccione **HOS** del tablero seguido de **Options** [Opciones].
2. Baje a la parte inferior de la página y seleccione **Inspection Mode** [Modo de inspección] al lado de Transfer o mostrar registros.
3. Luego elija el método de transferencia deseado **Email** o **Web Services** [Servicios web].
4. Si no puede utilizar la opción de transferencia, seleccione **Generate** [Generar]. Esto mostrara el reporte en su aparato móvil para la revisión.

Importante: guarde esta tarjeta en el vehículo en todo momento.

Soporte de Transflo: eldsupport@transflo.com o 1-813-386-2378

Pegasus TransTech se ha asociado con Geotab para cumplir con los requisitos del artículo §395.20 de 49 CFR Parte 395 conforme a las condiciones en que se utilizará, como se establece en la Guía de Operación del Sistema de Accionamiento de Geotab.